


# SK-22A

## ■作業範囲図と俯瞰図



注意 1. ブームの旋回角度に応じて作業範囲が変化します。  
詳細は、俯瞰図をご参照ください。

## ■外観図

単位：mm

