


SS-10A

■作業範囲図と俯瞰図



- 注意 1. 作業範囲図にはブームのたわみは考慮されていません。
2. 作業範囲はジャッキを水平堅土上に設置した場合です。
3. 作業範囲は全周同一です。

■外観図

単位：mm

※架装車により異なります。

