


SS-12A

■作業範囲図と俯瞰図



注意 1. 作業範囲はブームのたわみは考慮されていません。

2. 作業範囲はジャッキを水平堅土上に設置し、ブームが車両直角方向にある場合を示したものです。

■外観図

単位：mm

※架装車により異なります。

